

## Instandhaltungs-Vorschrift - Schlüsselgerät 41

Die angegebenen Teile- und Bild-Nummern beziehen sich auf die Geräte-Beschreibung.

1.) Ruckweise Bremsung bei zu schneller Bedienung (mehr als 80 Anschläge/Minute) ist keine Störung des Gerätes. Das Gerät enthält eine Geschwindigkeits-Regel-Einrichtung, welche den Antrieb sperrt, wenn die Kurbel zu schnell gedreht wird. Die Vorrichtung hat den Zweck, die Arbeitsgeschwindigkeit in den Grenzen zu steuern, die notwendig sind für den sicheren Ablauf aller Funktionen.

### 2. Abnehmen der Haube

Kurbel aufklappen, mittlere Schraube heraus-schrauben, Kurbel abziehen, Kurbellager und Bedienungsknöpfe für Umschaltkurve V und E, Bolzenradgruppe F und L, Zähler, Papiertransport abschrauben. Beim Schraubenlösen Bedienungsknöpfe festhalten. Gummidichtungen und Zwischenscheiben mit den Bedienungsknöpfen und Schrauben zusammen ablegen. Tastenabdeckung abschrauben. 4 Schrauben mit Unterlegscheiben heraus-schrauben und Haube gleichmäßig nach oben abheben. Abstände der Haube in gleicher Reihenfolge, 0,1 mm Spiel zwischen Löschebel und Sicherung einhalten.

### 3. Reinigen der Typenrollen und Papierführung

Farbrollenträger herausziehen, Haube abheben wie unter 2. Papiertransportsegment 76 Bild 9 abziehen. Linke Schraube vom Umschaltkurvenanschlag zurückdrehen, bis sich der Anschlag zurückschieben läßt und Umschaltkurve nach links ausgeschwenkt werden kann. Sechskantmutter und Schrauben des Typenrollenlagers lösen. Lager abnehmen und Typenrolle herausziehen. Dabei Papiertransportkurbel so weit verdrehen, bis Aussparung in Klinkenscheibe die Typenrolle durchläßt. Typenrollen und Papierführung mit Bürste und Benzin reinigen. Farbkruste an den Druckfenstern abwaschen. Die Papierführungsfedern dürfen dabei nicht verbogen werden. Achse für Typenrolle leicht ölen, Typenrolle wieder aufschließen. Zusammenbau in gleicher Reihenfolge beachten, daß Zahnrad und Segment in richtiger "0"-Stellung einfügbar sind.

### 4. Papiertransport versagt

Papieraustrittsfenster 81 von Haube abheben. Mittleren Transportklinkenträger mit weichem Pinsel von Papierstaub reinigen. Öl geben, leicht ölen, leichten Gang und Federung